



Technische Gegevens:

Voeding:	3VDC – (CR2025)
Ontvangers:	B-MINIDIM-C
	B-MULTIDIM-C
Afmetingen:	137mm * 40mm * 11mm

Koppelen van Zender aan de Ontvanger

1. Sluit eerst de B-MINIDIM-C en/of de B-MULTIDIM-C aan volgens de daarbij gevoegde handleiding.
2. Druk kortstondig op de leer knop van de B-MINIDIM-C of B-MULTIDIM-C
3. Druk nu 1 maal op de door u gewenste ON knop van de B-MULTIDIM-R de LED strip zal ter bevestiging van een geslaagde koppeling 1 keer knipperen.

Bediening van de LED strip

1. Door 1 keer kort op de ON knop te drukken, kunt u de LED strip aan zetten. Voor het uit schakelen drukt u 1 keer kort op de OFF knop.
2. Door de ON knop ingedrukt te houden kunt u de LED strip feller zetten. Om de ledstrip te dimmen houd u de OFF knop ingedrukt

Probleem oplossingen

“Het is niet mogelijk om de B-MULTIDIM-R te koppelen aan de B-MINIDIM-C/B-MULTIDIM-C”

- Probeer de tijd tussen het indrukken van de “leer knop” en de “dim/aan-uit knop” zo kort mogelijk te houden (< 10 seconden).
- Reset de B-MINIDIM-C/B-MULTIDIM-C door eerst de “leer knop / learning key” 10 seconden in te drukken en daarna de transformator spanningsloos te maken.