


BR6215-X27

Handleiding
Manual
Handbuch




© Berla B.V. - BR6215-X27-02/23

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland
The Netherlands
Die Niederlande

www.berla.nl

info@berla.nl

+31 161 74 55 55



- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontkomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⚠
- L - Fase (Bruin of zwart)
- N - Nulleidder (Blauw)
- PE - Randdaardleider (Groen-geel)
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

- Arbeiden aan de elektrische Anlage dürfen nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.
- Die geltenden nationalen Vorschriften für die Installation sind zu beachten.
- **Achtung!** Vor Beginn der Installationsarbeiten ist die Stromversorgung zu unterbrechen, die Sicherung zu entfernen oder der Schalter auf "OFF" zu stellen.
- Verwenden Sie die Lampe nur entsprechend dem Modell.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Schutzklasse I: Diese Lampe muss mit dem Erdungsdräht (grün/gelber Draht) an der peripheren Klemme angeschlossen werden. ⚠
- L - Phase (Braun oder Schwarz)
- N - Neutralleiter (blau)
- PE - Peripherie-Schutzleiter (grün gelb)
- Das Erdungskabel der Schutzklasse II (isoliert) (grün/gelber Draht) darf nicht geklemmt werden.
- Bei Lampen der Schutzklasse III, die über einen separaten Transformator verfügen, ist darauf zu achten, dass dieser nur durch einen nach der Norm EN61558 zugelassenen Transformator ersetzt wird.




Veiligheidsaanwijzingen		Safety instructions		Sicherheitshinweise	
Schoonmaak instructie		Cleaning instruction		Anleitung zur Reinigung	
Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil. Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen.		Switch off the power supply before cleaning. Use only a soft cloth to clean the lamp, if necessary with a mild detergent for resistant dirt.		Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus. Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. Achtung: keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel verwenden.	
Let op! Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.		Caution! Do not touch or clean the LED to prevent damage to the LED.		Achtung! Berühren oder reinigen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.	

Specifications	
Lengte	90 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	80 mm
Kleur	Zwart / Wit
Verstelbaar	Kantelbaar
Kantelhoek	max. 25°
Brandwerend	Nee
Noodvoorziening	Nee
Sensor	Nee
Gatmaat	80 x 83 mm
Specifications	
Length	90 mm
Width	90 mm
Height	80 mm
Colour	Black / white
Adjustable	Tilttable
Tilt angle	max. 25°
Fireproof	No
Emergency device	No
Sensor	No
Hole size	80 x 83 mm
Specificatien	
Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	80 mm
Farbe	Schwarz / weiß
Einstelbar	Kipbar
Neigungswinkel	max. 25°
Feuerfest	Nein
Notfallversorgung	Nein
Sensor	Nein
Loch Größe	80 x 83 mm
Specificatien	
Kleurtemperatuur	2700K
Wattage	6,5 W
Lumen	650 lumen
CRI	95+
Voeding	230V
Dimbaar	Fase-a-fsni
Powerfactor	.97
IP-waarde	IP44
Stralingshoek	36°
LB-waarde	L90/B0 (>50.000 h)
Specificatien	
Colour temperature	2700K
Wattage	6,5 W
Lumen	650 lumens
CRI	95+
Power supply	230V
Dimmable	Phase-cut
Power factor	.97
IP value	IP44
Beam angle	36°
LB value	L90/B0 (>50.000 h)





**SCHAKEL DE SPANNING UIT
SWITCH OFF THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM AUS**




NED INSTALLATIE

- 1 Zaag een gat van 80 x 83 mm.
- 2 Voer de stroomtoevoer door het gat.
- 3 Sluit het armatuur aan op de driver.
[Zie aansluitschema van de transformator.]
- 4 Sluit de driver aan op de netspanning.
L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
- 5 Plaats de driver door het gat.
- 6 Buig de 2 veren aan weerskanten van het armatuur omhoog.
Plaats het armatuur.





ENG INSTALLATION

- 1 Cut an 80 x 83 mm hole.
- 2 Feed the power supply through the hole.
- 3 Connect the luminaire to the driver.
[See transformer connection diagram].
- 4 Connect the driver to the mains voltage.
L - Phase (Brown or black)
N - Neutral conductor (Blue)
- 5 Place the driver through the hole.
- 6 Bend up the 2 springs on either side of the fixture.
Fit the fixture.



DUI INSTALLATION

- 1 Schneiden Sie ein Loch von 80 x 83 mm.
- 2 Führen Sie das Netzteil durch das Loch.
- 3 Schließen Sie die Leuchte an den Treiber an.
[Siehe Anschlussplan des Transformators].
- 4 Schließen Sie den Treiber an die Netzspannung an.
L - Phase (Braun oder Schwarz)
N - Neutralleiter (blau)
- 5 Stecken Sie den Treiber durch die Bohrung.
- 6 Biegen Sie die 2 Federn auf beiden Seiten der Halterung auf.
Montieren Sie die Leuchte.



**SCHAKEL DE SPANNING IN
SWITCH ON THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM EIN**