


BM100-18

Handleiding
Manual
Handbuch



© Berla B.V. - BM100-18-03/23

Berla®
Lighting

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland
The Netherlands
Die Niederlande

www.berla.nl

info@berla.nl

+31 161 74 55 55



- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningvrij worden gemaakt, de zekering worden ontkomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklein.
- L - Fase (Bruin of zwart)
- N - Nulleider (Blauw)
- Randaardleider (Groen-geel)
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

- Arbeiden aan de elektrische Anlage dürfen nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.
- Die geltenden nationalen Vorschriften für die Installation sind zu beachten.
- **Achtung!** Vor Beginn der Installation ist die Stromversorgung zu unterbrechen, die Sicherung zu entfernen oder der Schalter auf "OFF" zu stellen.
- Verwenden Sie die Lampe nur entsprechend dem Modell.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Schutzklasse I: Diese Lampe muss mit dem Erdungsdräht (grün/gelber angeschlosssen werden.
- L - Phase (Braun oder Schwarz)
- N - Nutralleiter (blau)
- - Peripherie-Schutzleiter (grün gelb)
- Das Erdungskabel der Schutzklasse II (isoliert) (grün/gelber Draht) darf nicht geklemmt werden.
- Bei Lampen der Schutzklasse III, die über einen separaten Transformator verfügen, ist darauf zu achten, dass dieser nur durch einen nach der Norm EN61558 zugelassenen Transformator ersetzt wird.



- Let op!** Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.
- Waarachuwning: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen vull.
- reinigingsmiddel voor resistent indien nodig met een zachte om de lamp schoon te maken, Gebruik alleen een zachte doek voordat u het schoonmaakt.
- Schakel de stroomtoevoer uit, Clean the LED with a soft cloth to clean the lamp, if necessary with a mild detergent for resistant dirt.
- Warning: do not use alcohol or other solvents
- Caution!** Do not touch or clean the LED to prevent damage to the LED.
- Achtung!** Berühren oder reinigen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.

Schoonmaak instructie	Cleaning Instruction	Anleitung zur Reinigung
Veiligheidsaanwijzingen	Safety instructions	Sicherheitshinweise

Specifications	
Diameter	110 mm
Hoogte	120 mm
IP-waarde	IP20
Module	
Geschikt voor BM100 LED-modules	
Specifications	
Diameter	110 mm
Height	120 mm
IP-value	IP20
Module	
Suitable for BM100 LED modules	
Spezifikationen	
Durchmesser	110 mm
Höhe	120 mm
IP-wert	IP20
Module	
Geignet für BM100 LED-Module	



SCHAKEL DE SPANNING UIT SWITCH OFF THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM AUS

NED INSTALLATIE

Assemblage armatuur [1]:

- Plaats de led module, d.m.v. de bajonet-sluiting in het armatuur.
- Sluit de led module aan op de driver.
- Schroef de driver vast in het armatuur.

Montage armatuur:

- Sluit het armatuur aan volgens het aansluitschema. [2]
- Bevestig het armatuur aan de ondergrond. [2]
- Schroef de cover over het armatuur. [3]

ENG INSTALLATION

Assembly fitting [1]:

- Insert the LED module, using the bayonet fastener into the luminaire.
- Connect the LED module to the driver.
- Screw the driver firmly into the luminaire.

Mounting fixture:

- Connect the luminaire according to the connection diagram. [2]
- Fix the luminaire to the substrate. [2]
- Screw the cover over the luminaire. [3]

DUI INSTALLATION

Montagebeschlag [1]:

- Setzen Sie das LED-Modul mit Hilfe des Bajonetterschlusses in die Leuchte ein.
- Verbinden Sie das LED-Modul mit dem Treiber.
- Schrauben Sie den Treiber fest in die Leuchte.

Montagearmatur:

- Schließen Sie die Leuchte gemäß dem Anschlussplan an. [2]
- Befestigen Sie die Leuchte auf dem Untergrund. [2]
- Schrauben Sie die Abdeckung über die Leuchte. [3]



SCHAKEL DE SPANNING IN SWITCH ON THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM EIN

