


DANA-GU10

BR0019

Handleiding
Manual
Handbuch



Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland
The Netherlands
Die Niederlande

www.berla.nl

info@berla.nl

+31 161 74 55 55



© Berla B.V. - DANA-GU10/BR0004-01/26

Specifications

Gatmaat	83 mm	Voeding	230V
Diameter	90 mm	Wattage	max. 7W (LED)
Inbouwhoogte	110 mm	Verstelbaar	Kantelbaar
Max. platfonddikte	3 - 20 mm	IP-waarde	IP20
Fitting	GU10	Noodvoorziening	Nee
Vorm lamp	PAR16	Brandwerend	Nee
Sensor	Nee		

Specifications

Hole size	83 mm	Power supply	230V
Diameter	90 mm	Wattage	max. 7W (LED)
Installation height	110 mm	Adjustable	Tiltable
Max. ceiling thickness	3 - 20 mm	IP value	IP20
Fitting	GU10	Emergency supply	No
Lamp shape	PAR16	Fire resistant	No
Sensor	No		

Specificaties

Lochgröße	83 mm	Stromversorgung	230V
Durchmesser	90 mm	Wattleistung	max. 7W (LED)
Einbauhöhe	110 mm	Einstellbar	Kippbar
Max. Deckendicke	3 - 20 mm	IP-Wert	IP20
Fassung	GU10	Notfallversorgung	Nein
Form der Lampe	PAR16	Feuerbeständig	Nein
Sensor	Nein		

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet worden aangesloten op de randdaardeklem.  L - Fase (Bruin of zwart) N - Nulleider (Blauw)  - Randdaartleider (Groen-geel) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.
- Werk op de elektrische installatie must only be carried out by a competent person.
- The valid national regulations for the installation must be observed
- **Attention!** Before starting installation work, de-energise the mains supply, remove the fuse or set the switch to "OFF".
- Only use the lamp according to the model.
- Ensure that the cables are not damaged during installation.
- Safety class I: This lamp must be connected to the peripheral terminal with the earth wire (green/yellow wire).
-  L - Phase (Brown or black) N - Neutral conductor (Blue)  - Peripheral earth conductor (Green/yellow) wire (green/yellow wire) must not be clamped.
- For lamps of safety class III, which have a separate transformer, make sure that this is only replaced by a transformer approved in accordance with standard EN61558.
-  Safety class II (insulated) earth wire (green/yellow wire) must not be connected to the peripheral terminal.
-  L - Phase (Brown or black) N - Neutral conductor (Blue)  - Peripheral earth conductor (Green/yellow) wire (green/yellow wire) must not be connected to the peripheral terminal.
- **Attention!** Before starting installation work, de-energise the mains supply, remove the fuse or set the switch to "OFF".
- Only use the lamp according to the model.
- Ensure that the cables are not damaged during installation.
- Safety class I: This lamp must be connected to the peripheral terminal with the earth wire (green/yellow wire).
-  L - Phase (Brown or black) N - Neutral conductor (Blue)  - Peripheral earth conductor (Green/yellow) wire (green/yellow wire) must not be connected to the peripheral terminal.
-  Safety class II (insulated) earth wire (green/yellow wire) must not be connected to the peripheral terminal.
-  L - Phase (Brown or black) N - Neutral conductor (Blue)  - Peripheral earth conductor (Green/yellow) wire (green/yellow wire) must not be connected to the peripheral terminal.
-  Das Erdungskabel der Schutzklasse II (isoliert) (grün/gelb) darf nicht geklemmt werden.
- Bei Lampen der Schutzklasse III, die über einen separaten Transformator verfügen, ist darauf zu achten, dass dieser nur durch einen nach der Norm EN61558 zugelassenen Transformator ersetzt wird.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.
- Die geltenden nationalen Vorschriften für die Installation sind zu beachten
- **Achtung!** Vor Beginn der Installationsarbeiten ist die Stromversorgung zu unterbrechen, d. Schalter auf "OFF" zu stellen.
- Verwenden Sie die Lampe nur entsprechend dem Modell.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Schutzklasse I: Diese Lampe muss mit dem Erdungsdraht (grün/gelber Draht) an der peripheren Klemme angeschlossen werden.  L - Phase (Braun oder Schwarz) N - Nulleiter (Blau)  - Peripherie-Schutzeleiter (grün gelb)
- Das Erdungskabel der Schutzklasse II (isoliert) (grün/gelber Draht) darf nicht geklemmt werden.
- Bei Lampen der Schutzklasse III, die über einen separaten Transformator verfügen, ist darauf zu achten, dass dieser nur durch einen nach der Norm EN61558 zugelassenen Transformator ersetzt wird.







Sicherheitshinweise

Safety instructions

Veiligheidsaanwijzingen



SCHAKEL DE SPANNING UIT
SWITCH OFF THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM AUS



NED INSTALLATIE

- 1 Bepaal de plaats van het armatuur en zaag een rond gat met een doorsnede van 83 mm.
- 2 Voer de stroomtoevoer door het gat.
- 3 Plaats de GU10 led-lamp in het armatuur
- 4 Sluit de GU10 lamp het armatuur aan volgens het aansluitschema.
- 5 Buig de 2 veren aan weerskanten van het armatuur omhoog. Plaats het armatuur.

ENG INSTALLATION

- 1 Determine the location of the fitting and cut a round hole with a diameter of 83 mm.
- 2 Feed the power supply through the hole.
- 3 Place the GU10 LED lamp in the luminaire.
- 4 Connect the GU10 lamp the luminaire according to the connection diagram.
- 5 Bend up the 2 springs on either side of the luminaire. Fit the fixture.

DUI INSTALLATION

- 1 Bestimmen Sie die Position der Armatur und schneiden Sie ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 83 mm.
- 2 Führen Sie das Netzteil durch das Loch.
- 3 Setzen Sie die GU10-LED-Lampe in die Leuchte ein.
- 4 Schließen Sie die GU10-Lampe gemäß dem Anschlussplan an die Leuchte an.
- 5 Biegen Sie die 2 Federn auf beiden Seiten der Leuchte auf. Montieren Sie die Halterung.



SCHAKEL DE SPANNING IN
SWITCH ON THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM EIN